



STB110-INSTALLATIONSANLEITUNG

Erforderliche Werkzeuge:

- Griff mit Ratsche
- Stecknuss -13mm

Anweisungen:

1. Entfernen Sie mit der 13-mm-Stecknuss alle 6 Schrauben des Federbeinturms, wie in **BILD 1 und 2** dargestellt.
2. Installieren Sie das STB110 mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial unter Verwendung der in **BILD 3 und 4** gezeigten 13-mm-Stecknüsse.
3. Ziehen Sie alle Schrauben mit 27 ft/lbs an.

(Hinweis: Die oberen Federbeinbefestigungsbolzen haben Spiel, so dass sie sich leicht drehen lassen, was die Ausrichtung des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt. Wenn Sie Probleme bei der Installation der Verstrebung haben, können Sie die Stoßdämpferbolzen drehen und verschieben, um sie mit der Verstrebung auszurichten).

Einige 2021/2022 Challenger und Charger haben Probleme mit dem Abstand zwischen der Abgasleitung, die zum Ansaugtrakt führt, und dem STB110. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass in dem gezeigten Bereich genügend Spielraum vorhanden ist.



BILD 1



BILD 2

CHECK FOR CLEARANCE

ON 2021/22s



BILD 3



BILD 4

WWW.BMRSUSPENSION.COM

Dieses Produkt ist ein Zubehör für den Nachrüstmarkt und wurde nicht vom Fahrzeughersteller für die Verwendung an diesem Fahrzeug entwickelt. Daher übernimmt der Käufer das gesamte Risiko für Schäden, die während der Installation oder Verwendung dieses Produkts am Fahrzeug oder an der Person entstehen.